



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1998-UP FORD RANGER EXTENDED CAB

APLICACIÓN: FORD RANGER CABINA EXTENDIDA, MOD. 1998 Y SUPERIOR

APPLICATION: 1998 ET PLUS FORD RANGER ET ALLONGEE

MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE 22-1445 CHROME/CROMADO/CHROME 22-0050 BLACK/NEGRO/NOIR 22-0050						
---	--	--	--	--	--	--

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY)	9/16" SOCKET
2	2	REAR BRACKET	9/16" WRENCH
3,4	2	FRONT BRACKET, PASSENGER (3) AND DRIVER (4)	7/16" SOCKET
5,6	2	MOUNT PLATE ASSEMBLY, PASSENGER (5) AND DRIVER (6)	7/16" WRENCH
7	4	3/8-16 X 1.00" HEX HEAD BOLT	13MM SOCKET
8	4	3/8" FLAT WASHER	RATCHET
9	4	3/8" LOCK WASHER	TORQUE WRENCH
10	8	M8-1.25 FLANGE NUT	
11	8	1/4-20 X .75 T-HEAD BOLT	
12	8	1/4" FLAT WASHER	
13	8	1/4-20 NYLON INSERT LOCK NUT	
1	2	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 9/16"
2	2	PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS	LLAVE DE TUERCAS DE 9/16"
3,4	2	PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (3) Y EL CONDUCTOR (4)	DADO DE 7/16"
5,6	2	ENSAMBLE DE PLACA DE MONTAJE LADO DEL ACOMPAÑANTE (5) Y EL CONDUCTOR (6)	LLAVE DE TUERCAS DE 7/16"
7	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL 3/8-16 X 1,00	DADO DE 13MM
8	4	ARANDELAS PLANAS DE 3/8"	MANERAL
9	4	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	LLAVE DE TORQUE
10	8	TUERCA A PRESIÓN CON BRIDA DE M8-1,25	
11	8	PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4-20 X .75"	
12	8	ARANDELAS PLANAS DE 1/4"	
13	8	TUERCA DE FIJACIÓN HEXAGONAL 1/4-20	
1	2	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARMENT)	DOUILLE 9/16 PO
2	2	SUPPORTS ARRIERE	CLEF 9/16 PO
3,4	2	SUPPORTS AVANT, PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4)	DOUILLE 7/16 PO
5,6	2	ENSEMBLE DE PLAQUE DE MONTAGE, PASSAGER (5) ET CONDUCTEUR (5)	CLEF 7/16 PO
7	4	BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1.00 PO	DOUILLE 13MM
8	4	RONDELLES PLATES 3/8 PO	CLIQUET
9	4	RONDELLES A FREIN 3/8 PO	CLEF DE COUPLE
10	8	ECROU FREINE A EMBASE DE M8-1.25	
11	8	BOULONS A TETE-T 1/4-20 X .75 PO	
12	8	RONDELLES PLATES 1/4 PO	
13	8	1/4-20 ÉCROU DE BLOCAGE SIX PANS	

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Insert mount plates as shown. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 3. Install brackets as shown. **SEE FIGURES 2 AND 3.**
- STEP 3. Slide T-head bolts on step bar as shown (2 per slot, 4 per bar). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" fasteners. **SEE FIGURES 4 AND 5.**
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque 3/8" fasteners to 22 FT. LBS, 1/4" fasteners to 9 FT. LBS, and 8mm fasteners to 19 FT.LBS.
- STEP 5. Repeat for passenger side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Inserte la ensamble de placade montaje como se muestra. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Instale los soportes como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LAS FIGURAS 2 Y 3.**
- PASO 4. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (2 por ranura, 4 por estribo). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 4 Y 5.**
- PASO 5. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 22 libras-pies a la tornillería de 3/8", de 9 libras-pies a la tornillería de 1/4" y de 19 libras-pies a los sujetadores de 8 mm.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et v'riez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Insérez la ensamble de placa montaje tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Installez les supports tel que montré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 2 ET 3.**
- ETAPE 4. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (2 par fente, 4 par barre). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURES 4 ET 5.**
- ETAPE 5. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie 3/8 po à 22 pieds-livres, et la quincaillerie 1/4 po à 9 pieds-livres et les attaches 8mm à 19 pieds-livres.
- ETAPE 6. Répétez le montage au côté passager.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

